

VESIPELLIN JA IKKUNALAUDAN ASENNUS

Estääkseen ikkunan alla olevan ulkoseinän vaurioitumisen, sekä seinien ja lämpöeristyksen kostumista asennetaan ikkunan yhteydessä vesipelti. Vesipellin tulisi olla niin syvä, että sen ulkoreuna ulottuu 3 cm yli seinärakenteen. Vesipellin reunat tulee tarvittaessa saumata esimerkiksi silikonilla, estäen veden pääsyn rakenteisiin. Vesipelti Vesipellin kaltevuus tulee olla 15-30 astetta. kiinnitetään ruuveilla tai niittaamalla ikkunan karmiin tai asennusprofiiliin, joka toimitetaan tarvittaessa ikkunan mukana.

Sisäpuolelle voi asentaa ikkunalaudan, joka toimitetaan tarvittaessa ikkunan mukana. Ikkunalaudan asennus on erityisen helppoa, jos ikkunan alle on valittu asennusprofiili. Ikkunalauda asetetaan kiilojen avulla tiiviisti karmen alareunaa vasten ja kiinnitetään joko karmiin tai sivuseiniin. Kiinnitykseen voi käyttää myös polyuretaanivahtoa, jolloin vahto asennetaan ikkunalaudan alle. Lopuksi viimeistellään ikkunalaudan reunat saumaamalla.

